

Handdroger. Probleemoplossing. Dualflow Plus

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De handdroger werkt niet en er brandt geen enkel LED-lampje	Er is geen stroomtoevoer	✓ Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld
		✓ Controleer of het apparaat correct is aangesloten
		✓ Zorg ervoor dat de spanning correct is
	Verkeerde installatie	✓ Controleer of alle elektrische aansluitingen op de stekkerdoos in orde zijn
	Het display van de LED-sensor is vuil	✓ Controleer of het venster van de LED-sensoren volledig schoon
In andere gevallen		✓ Controleer of er geen externe voorwerpen de rotor van de motor blokkeert
		✓ Zorg ervoor dat de elektronische besturingskaart de motor van stroom voorziet en dat geen enkel onderdeel beschadigd is
De handdroger werkt niet en het aan-lampje verandert niet van groen naar oranje	Het LED-sensorscherm is vuil	✓ Controleer of het venster van de LED-sensoren volledig schoon
	De LED-sensoren zijn niet correct aangesloten	✓ Controleer of de LED-sensoren correct zijn aangesloten op de printplaat
	De printplaat is beschadigd	✓ Controleer of de elektronische besturingskaart goed werkt, zo niet, vervang deze dan.
De handdroger werkt niet en het aan-lampje verandert van groen naar oranje, maar het rode LED-lampje brandt	Foutieve installatie	✓ Controleer of alle kabelverbindingen met de aansluiting goed
		✓ Controleer of het apparaat correct is aangesloten
		✓ Zorg ervoor dat de spanning correct is
	De motorborstels zijn	✓ Controleer of de motorborstels goed zijn gemonteerd en in goede staat verkeren; zo niet, de motor vervangen
	In andere gevallen	
✓ Controleer of de motor correct werkt en of er onderdelen beschadigd zijn. Vervang indien nodig de motor vervangen.		
De handdroger werkt niet, het LED-lampje voor de stroomvoorziening brandt oranje en het rode LED-lampje BRANDT	Het LED-display van de sensor is vuil	✓ Controleer of het venster van de LED-sensoren volledig schoon
	De LED-sensoren detecteren een vreemd voorwerp	✓ Zorg ervoor dat geen enkel voorwerp de LED-sensoren activeert
De handdroger start automatisch zonder dat aanwezigheid van handen	Het venster van de LED-sensor is vuil	✓ Controleer of het vizier van de LED-sensoren volledig schoon

Handdroger. Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De handdroger blijft continu draaien (stopt niet)	Het LED-sensordisplay is vuil	✓ Controleer of het venster van de LED-sensoren volledig schoon
	In andere gevallen	✓ Controleer of de elektronische besturingskaart de motor van stroom voorziet en of er geen onderdelen beschadigd zijn. Vervang indien nodig de
De handdroger gaat aan en gaat meteen weer uit	De elektronische besturingskaart werkt niet correct	✓ Zorg ervoor dat de elektronische besturingskaart de motor correct van stroom voorziet en dat er geen onderdelen beschadigd zijn. Vervang indien nodig de printplaat vervangen.
		✓ Controleer of alle kabelverbindingen correct zijn
De handdroger blaast koude lucht	De verwarmingsweerstand is uitgeschakeld	✓ Zet de schakelaar van het verwarmingselement in de stand ON om deze in te schakelen
	De interne temperatuur van de handdroger is hoger dan maximum	✓ Wacht een paar minuten en reset vervolgens de thermische beveiliging van het verwarmingselement
	De verwarmingsweerstand is beschadigd	✓ Controleer de staat van het verwarmingselement en vervang deze indien nodig.
De handdroger piept en het blauwe lampje brandt	Het waterreservoir is vol	✓ Maak het reservoir leeg volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
	De vlotter staat in de verkeerde stand	✓ Controleer of de vlotter goed is geplaatst en aangesloten
	De vlotter werkt niet	✓ Controleer of de vlotter correct werkt, zo niet, vervang de vlotter dan door een nieuwe.
	In andere gevallen	✓ Controleer of de elektronische besturingskaart correct werkt. Zo niet, vervang dan de elektronische besturingskaart door een nieuwe
De handdroger maakt een vreemd geluid	De handdroger is niet goed aan de muur bevestigd	✓ Controleer of de achterste bevestigingsplaat aan de muur goed is bevestigd
	De motor is beschadigd	✓ Controleer de staat van de koolborstels van de motor en zorg ervoor dat de motor goed
	Aanwezigheid van vreemde voorwerpen	✓ Controleer of er vreemde voorwerpen vrij kunnen bewegen in de motor of in de behuizing.
	de elektronische besturingskaart is beschadigd	✓ Zorg ervoor dat de elektronische besturingskaart de motor correct van stroom voorziet en dat geen enkel onderdeel beschadigd is. Zo niet, vervang dan de elektronische besturingskaart

Handdroger. Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Alleen het verwarmingselement werkt en wordt rood.	De motorborstels zijn volledig versleten	✓ Controleer of de motorborstels goed en in goede staat zijn, zo niet de motor vervangen
	De motor is niet	✓ Controleer of de motor correct is aangesloten op de elektronische besturingskaart
	Andere motorstoringen	✓ Controleer of de motor goed werkt en of er onderdelen beschadigd zijn. Vervang indien nodig het beschadigde onderdeel.
De handdroger geeft weinig lucht	De motorsnelheid is ingesteld op de minimumwaarde	✓ Controleer de potentiometer voor de snelheidsregeling en stel deze in op een hogere snelheid
	De spanning is onvoldoende	✓ Zorg ervoor dat de elektronische besturingskaart voldoende stroom krijgt en dat de handdroger correct is geaard.
	Het HEPA-filtermedium is vervuild	✓ Reinig of vervang het filter
	In andere gevallen	✓ Controleer of de motor goed werkt. Als dat het geval is, vervang dan de elektronische besturingskaart
De handdroger produceert vonken of ruikt naar verbrand	De motorborstels zijn volledig versleten	✓ Controleer of de motorborstels goed zijn gemonteerd en in goede staat verkeren; zo niet, de motor vervangen
	De motor is defect	✓ Controleer of de motor goed werkt en of er onderdelen beschadigd zijn. Vervang de motor indien nodig

ZEER BELANGRIJK: al deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus